

Brosy-Orgel, Kirche St. Peter und Paul, Erschwil

24 Register

I.	Hauptwerk	C – d³	
1.	Montre	(C-H komb. mit 2.)	8'
2.	Bourdon	(C-F Holz)	8'
3.	Prestant	(Prospekt alt)	4'
4.	Flûte	(Rohrflöte)	4'
5.	Nazard		2 2/3'
6.	Doublette		2'
7.	Cornet	(ab c ¹)	V
8.	Fourniture IV		1 1/3'
9.	Trompette Tremulant		8'
II.	Schwellwerk	C – d³	
1.	Salicional	(C-H komb. mit 2.)	8'
2.	Bourdon	(Metall)	8'
3.	Prestant		4'
4.	Flûte		4'
5.	Nazard		2 2/3'
6.	Quarte de Nazard		2'
7.	Trierce		1 3/5'
8.	Cymbale IV		1'
9.	Cromorne Tremulant		8'
P.	Pedalwerk	C - d¹	
1.	Soubasse		16'
2.	Basse	(Holz offen)	8'
3.	Violoncelle		8'
4.	Flûte		4'
5.	Trombone		16'
6.	Trompette		8'

Kopplungen

II – I
I – Ped
II – Ped
II/I 16'